

RP 07 700/12.02

Substitui: 02.01

Montagem, colocação em operação e manutenção de servo-válvulas e válvulas servossolenóides

1. Considerações Gerais

Antes da colocação em operação de servo-válvulas, observe as sequintes instruções:

- Catálogo correspondente
- Norma DIN 24 346
- Norma ISO 4413

Observação:

Toda servo-válvula é submetida a um teste funcional, antes do fornecimento. Este teste funcional é documentado através de protocolos de teste e poderá ser solicitado com o pedido da válvula.

A colocação em operação deve ser realizada por pessoal especializado com equipamento de medição técnica correspondente.

Dependendo do tamanho e dos requisitos de uma instalação, a colocação em operação poderá ser feita pelo pessoal operacional (caso tenham conhecimentos suficientes ou que tenham realizado treinamento correspondente).

2. Lavagem/circulação da instalação

A lavagem/circulação da instalação precisa ser feita sem as servo-válvulas. Nos lugar das servo-válvulas devem ser colocadas placas de circulação ou válvulas direcionais do mesmo tamanho nominal (símbolo G ou H), caso a instalação permita. Com isto, as linhas de trabalho e o consumidor também podem ser lavados. Em caso de entrada externa de óleo de comando deve-se atentar para que também esta tubulação seja lavada.

Para a obtenção da pureza mínima necessária, o equipamento hidráulico deverá ser circulado de modo correspondente.

O volume de óleo presente no sistema deveria circular pelo filtro 150 até 300 vezes, no mínimo. O resultado é um valor aproximado do tempo de circulação conforme abaixo:

$$t \approx \frac{V}{q_V} \times 2.5 \text{ para 5}$$

Significando:

t = tempo de circulação em horas

V = volume do reservatório em litros

q_v= vazão da bomba em L/min

O critério básico para o tempo de circulação é o grau de contaminação do fluido hidráulico conforme ponto 6.2, o que somente poderá ser obtido por um monitoramento constante através de aparelho de contagem de partículas.

Em caso de troca para fluidos especiais que **não** sejam compatíveis ou misturáveis com os fluidos hidráulicos até então utilizados, poderá ser necessário um tempo de circulação bem mais longo.

Durante o processo de circulação, todos os filtros devem ser controlados em curtos intervalos e, se necessário, os elementos filtrantes devem ser trocados.

3. Regras de montagem

3.1. Limpeza

- Na montagem e desmontagem da válvula o recinto deverá estar bem limpo.
- O reservatório deve estar vedado contra sujeiras externas e deve ter um filtro de ar e preenchimento, para compensar o nível médio. Para servo-equipamentos recomenda-se um grau de filtração de 5 μm.
- O reservatório e as tubulações, devem estar isentos de sujeira, carepa, areia, cavacos, etc., antes da montagem.
- Tubos dobrados a quente ou soldados devem ser decapados, lavados e lubrificados em seguida.
- Para a limpeza, utilizar somente tecidos que não soltem fiapos ou papel especial.

3.2 Montagem da válvula

Na montagem da válvula deve-se observar que a base da válvula e a placa de conexão estejam secas e isentas de óleo. Se não for possível evitar uma montagem com umidade de óleo, os parafusos de fixação devem ser apertados à mão e **não** por máquina. Quando houver mais que 4 parafusos de fixação, atentar para que os do meio sejam apertados primeiramente. Com esta providência, garante-se que os anéis de vedação atuem sem restrições na área de apoio da válvula.

- 3.3. Elementos de vedação como cânhamo, massa vedante e fita de vedação não são permitidos.
- 3.4. Se possível, deve-se evitar tubulação flexível, especialmente para tubulações de conexão dos consumidores.



© 2002


by Bosch Rexroth AG, Industrial Hydraulics, D-97813 Lohr am Main

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida ou, utilizando sistemas eletrônicos, ser arquivada, editorada, copiada ou distribuída de alguma forma, sem a autorização escrita da Bosch Rexroth AG, Industrial Hydraulics. Transgressões implicam em indenizações.

1/2

RP 07 700/12.02

3.5. As tubulações de conexão com os consumidores devem ser o mais curtas possível. Recomendamos instalar a servo-válvula diretamente no consumidor. A qualidade da superfície de montagem necessária é:



- 3.6. Para tubulações devem ser utilizados tubos de precisão de aço sem costura conforme DIN 2391/C para resistência correspondente.
- 3.7. Antes de montar a válvula na instalação, deve-se controlar mais uma vez o tipo da válvula.
- 3.8. Após o término do processo de circulação, as servo-válvulas são montadas, observando que haja absoluta limpeza.
 A placa de proteção da servo-válvula deve ser retirada somente antes da montagem e deve ser guardada para trabalhos futuros de reparação (ponto 7.3).
- 3.9. Os parafusos de fixação devem ser apertados com o torque especificado no catálogo.
- 3.10. Todas as funções hidráulicas deverão ser testadas primeiramente com pressão baixa. Para o comando das servo-válvulas são oferecidos equipamentos a bateria ou por rede que facilitam sobremodo tanto a colocação em operação quanto uma futura pesquisa de falha.

4. Posição de montagem

Preferencialmente na horizontal. Porém, a posição do êmbolo em relação ao tipo de reposicionamento precisa ser observada. Se a servo-válvula for montada diretamente no consumidor, deve-se evitar que o êmbolo da válvula seja instalado paralelamente ao sentido da aceleração do consumidor.

5. Conexão elétrica

A conexão elétrica deve seguir as intruções do catálogo correspondente. A servo-válvula pode ser acionada em circuito de série ou paralelo. Por motivos de segurança operacional e para redução da indutividade da bobina, recomendamos o circuito paralelo.

Os tipos de proteção elétrica especiais exigem providências especiais para a operação segura da instalação.

6. Colocação em operação

6.1. Fluido hidráulico

Utilizar preferencialmente óleo mineral DIN 51 524. Outros fluidos, sob consulta. A temperatura máxima recomendada pelo fabricante do fluido hidráulico não deve ser ultrapassada para uma melhor conservação do mesmo. Recomenda-se prever regulagem de temperatura de $\pm 5^{\circ}$ C para garantir um bom comportamento de regulação da instalação.

6.2. Filtração

- Deve-se montar um filtro de pressão antes da servo-válvula (eventualmente um filtro como placa intermediária) que seja resistente ao diferencial de pressão sem by pass, se possível com indicador de contaminação.
- Grau máximo permitido de contaminação do fluido hidráulico para válvula com comando interno: classe 7 conforme NAS 1638.
- Para uma válvula com comando externo, o grau de contaminação máximo permitido para o fluido hidráulico na tubulação "X": classe 7, conforme NAS 1638; na tubulação "P": classe 9 conforme NAS 1638.
- Durante a troca do filtro deve-se atentar que haja absoluta limpeza.
- Sujeiras na entrada do filtro reduzem a durabilidade operacional do elemento filtrante.
- Sujeiras na saída do filtro são circuladas para dentro do sistema e causam eventualmente uma pane total do equipamento.
- 6.3. Na inspeção final na fábrica o ponto zero de todas as servoválvulas é ajustado. Para se obter uma qualidade otimizada de regulação na utilização, pode ser necessário um reajuste do ponto zero hidráulico na válvula ou na eletrônica de regulação.

7. Manutenção

- 7.1. Se for preenchido mais de 10% do conteúdo do reservatório ou se houver uma troca de óleo, é necessário realizar novamente uma lavagem/circulação do equipamento conforme descrito no ponto 2.
- 7.2. Sujeiras no sistema giclê-placa de impacto indicam um sistema de filtração insuficiente do fluido hidráulico.
 Uma manutenção da válvula no usuário sem conhecimentos profissionais específicos, restringe-se à troca do filtro inteiro de proteção da válvula e um reajuste do ponto zero da válvula.
- 7.3. Devolução da válvula para reparos

Para a devolução da servo-válvula defeituosa é necessário afixar uma placa de proteção limpa (ponto 3.8) na base da válvula. Uma embalagem cuidadosa é aconselhável para evitar avarias adicionais no transporte.

7.4. Armazenamento

No caso de armazenamento da servo-válvula por mais de 6 meses, é recomendável preencher a mesma com óleo conservante limpo.

Os locais de armazenagem devem preencher os seguintes requisitos: local seco, isento de poeira, com baixa umidade do ar, livres de agentes corrosivos e vapores, sem grandes variações de temperatura.

Bosch Rexroth Ltda.

Av. Tégula, 888 12952-820 Atibaia SP Tel.: +55 11 4414 5826 Fax: +55 11 4414 5791

industrialhydraulics@boschrexroth.com.br

www.boschrexroth.com.br

Os dados indicados servem somente como descrição do produto. Uma declaração sobre determinadas características ou a sua aptidão para determinado uso, não podem ser concluídos através dos dados. Os dados não eximem o usuário de suas próprias análises e testes. Deve ser observado, que os nossos produtos estão sujeitos a um processo natural de desgaste e envelhecimento.